



## Pflegeanleitung Compac®

### Reinigung von nicht poliertem Quarzagglo

#### Mikrofasertuch

Am besten reinigt man COMPAC Quarzagglo Arbeitsplatten mit einem sog. „Schlingenmikrofasertuch“.

Wichtig sind dabei die eingewebten Häkchen. Durch das umgebende Gewebe haben diese Tücher ein hohes Schmutzrückhaltevermögen. Je nach Qualität können sie zwischen 50 und 500 Mal gewaschen werden.

#### Scheuerschwämme

Achtung bei der Benutzung von Scheuerschwämmen! In die Kunststofffasern können große Schleifkörper eingearbeitet sein, die selbst Quarzagglo angreifen können.

#### Edelstahlschwämme und Stahlwolle

Ist ein Metallschwamm für Ceran®- Felder freigegeben, kann damit auch Quarzagglo gereinigt werden. Aber Achtung: Bei nicht polierten Oberflächen kann es passieren, dass durch die Härte der enthaltenen Mineralien Metallabrieb auf der Oberfläche verbleibt und rostet.

#### Ceranfeldhobel

Wie bei den Stahlwollen ist der Einsatz bei poliertem Quarzagglo kein Problem, wenn man den Hobel absolut waagrecht aufsetzt. Hier gibt es Varianten in der Materialhärte, die auch Quarz anritzen können. Bei rauen Oberflächen ist natürlich die Gefahr, dass Metallabrieb „hängenbleibt“ generell wesentlich größer.

#### Scheuermittel

Auf den Mitteln ist immer beschrieben, wofür sie freigegeben sind. Alle Scheuermittel, die für Cerankochfelder geeignet sind, können auch bei Agglo verwendet werden. Quarzscheuermittel zerstört die Oberflächen.

#### **Nicht benutzen!**

**Spülmittel, Backofenreinger, Chlorbleichlauge (Domestos®), Salzsäure, Batteriesäure, Moosentferner auf Kalilauge usw. sind für die Reinigung von nicht poliertem Quarzagglo völlig ungeeignet.**

**Lesen Sie vor Gebrauch immer die Sicherheits- und Anwendungshinweise bei Chemieprodukten.**